

MUELLER® RECOVERYCORE® REVIVE™

M2GEARPACK-PNEUMATIIKKAKONSOLIIKAKÄYNNISTYSOPAS



Skannaa
täydelliset ohjeet

1 VIRTAKYTKIN

Käytetään M2-pneumaattisen konsolin kytkemiseen päälle/pois päältä.

2 KÄYNNISTYS/PYSÄYTYPAINIKE

Käynnistä tai pysäytä hoito painamalla käynnistys/pysäytys ja pitämällä sitä painettuna 3 sekuntia, jos haluat keskeyttää hoidon. Jatka hoitoa painamalla start/stop uudelleen.

3 AKUN TILA

Ilmaisee, kuinka paljon akussa on varausta

4 AIKANÄPPÄIN

Käytetään hoitoajan pituuden asettamiseen

5 TILAN MERKKIVALO

- ☐ Virta on päällä
- ☐ Käynnissä oleva
- ☐ hoito Virheilmoitus

6 PAINEEN SÄÄTÖPYÖRÄ

Valo -20to35mmHg
Keskikokoinen -40to65mmHg
Intensiivinen -70to100mmHg

7 DC-SOVIITTIMEN PISTORASIA

Käytetään yleisvirtalähteen liittämiseen

8 ILMALIITÄNTÄAUKOT(2)

Käytetään vaatteiden liittämiseen pneumaattiseen konsoliin.

9 ILMALIITÄNNÄN ESTOTULPPA

Käytä estopistoketta, kun vain yksi vaate on käytössä.



MUELLER RECOVERYCORE[®] REVIVE[™]

M2GEARPACK-PNEUMATIKKAKONSOLIPAKÄYNNISTYSOPAS

REVIVEM2-PNEUMAATTISEN KONSOLIN KÄYTTÖ

1. Aseta REVIVE-konsoli tasaiselle alustalle ja aseta virtasovitin konsolin DC-sovitinpistorasiaan akun lataamiseksi. Virtakytkimen on oltava päällä akun lataamiseksi
2. Pue vaatteet päällesi ja liitä vaatetusletkut .
3. Työnnä BlockerPlug sisään, jotta käyttämätön ilman ulostuloaukko voidaan sulkea vaatteiden käyttöä varten .
4. Aseta hoitopaine painamalla sisään ja kääntämällä painonuppia (suositeltava paine ensimmäistä kertaa käyttäville on 40 mmHg).
5. Paina Aika-painiketta  asettaa hoitoaika 15 minuutiksi, 30 minuutiksi, 45 minuutiksi, 60 minuutiksi tai jatkuvaksi tilaksi.
6. Valitse Pidä -aika pitämällä aikapainiketta alhaalla. 
 - LyhytPIDÄ -painallus 3 sekunnin ajan (1 äänimerkki).
 - Keskipitkoinen pidä - Vapauta ja paina uudelleen 3 sekuntia (2 piippausta).
 - Pitkä pidä - Vapauta ja paina uudelleen 3 sekunnin ajan (3 piippausta).
7. Käynnistä hoito painamalla Käynnistys/pysäytys -painiketta. 



Skannaa
täydelliset ohjeet



REVIVEM2PNEUMAATTISEN KONSOLIN LATAAMINEN

- Kytke virtakytkin päälle akun lataamisen mahdollistamiseksi.
- Käännä virtakytkin pois päältä akun virran säästämiseksi, kun REVIVE M2 -pneumaattista konsolia ei ladata tai kun sitä ei käytetä.
- Akun varaustaso näytetään jatkuvasti akun