

REVIVE™

M4-VAIHEISTOPAKETTI - PNEUMAATTINEN KONSOLI PIKAOPAS



Skannaa täydelliset
ohjeet ja käyttäjän
Bluetooth-
ohjaussovellukset



1 VIRTAKYTKIN

Käytetään pneumaattisen M4-konsolin kytkemiseen päälle/pois päältä.

2 TOIMINTO/VALIKKOPAINIKE

Käytetään tilan, käsittelypaineen, käsittelyajan, sykli-tilan, vapautusajan ja pitoajan valintaan.

3 YLÖS JA ALAS PAINIKKEET

Käytetään tilan, hoitopaineen, hoidon ja aika, sykli-tila, vapautusaika ja pitoaika.

4 KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS PAINIKE

Käytetään hoidon aloittamiseen tai lopettamiseen

5 DC-SOVITTIMEN PISTORASIA

Käytetään yleisvirtalähteen liittämiseen

6 LCD-NÄYTTÖ

- Näyttää paineasetuksen distaalisimmalla painealueella.
- Painetta voidaan nostaa tai laskea tästä aloitusnäytöstä käsin.
- Näyttää jäljellä olevan hoitoajan

7 ILMALIITÄNTÄAUKOT (2)

Käytetään vaatteiden liittämiseen pneumaattiseen konsoliin.

8 ILMALIITÄNNÄN ESTOTULPPA

Käytä estopistoketta, kun vain yksi vaate on käytössä.

REVIVE™

M4-VAIHEISTOPAKETTI - PNEUMAATTINEN KONSOLI PIKA-ALOITUSOPAS

REVIVE M4 PNEUMAATTISEN KONSOLIN KÄYTTÖ

1. Aseta REVIVE-konsoli tasaiselle vakaalle alustalle ja aseta verkkolaite konsolin DC-sovitinpistorasiaan akun lataamiseksi. Virtakytkimen on oltava päällä akun lataamiseksi
2. Pue vaate päällesi ja yhdistä vaatteen letkut.
3. Aseta estotulppa tukkimaan käyttämätön ilman ulostuloaukko yhden vaatteen käyttöä varten.
4. Valitse hoitotila
 - Paina aloitusnäytössä  valitaksesi halutun tilan
5. Aseta hoitopaine
 - Suositeltava paine ensikäyttäjille on 40 mmHg.
 - Valitse paine painamalla  tai 
 - Vahvista valinta painamalla 
6. Muokkaa muita hoitoasetuksia
 - Paina ja pidä painettuna  kunnes valikkonäyttö tulee näkyviin
 - Valitse asetukset, jota haluat muuttaa  tai 
 - Lehdistä  ja korostettu arvo alkaa vilkkua
 - Valitse haluamasi arvo  tai 
 - Vahvista valinta painamalla 
7. Aseta kaltevuus
 - Lehdistä  ja korostettu alue alkaa vilkkua.
 - Valitse haluamasi paine  tai 
 - Vahvista valinta painamalla . Toista edellä mainitut vaiheet kaikille vyöhykkeille
8. Poistu valikosta Käynnistys/pysäytys. 
9. Käynnistä hoito painamalla Start/Stop-painiketta. 



Skannaa täydelliset ohjeet ja käyttäjän Bluetooth-ohjaussovellukset



REVIVE M4 PNEUMAATTISEN KONSOLIN LATAAMINEN

- Kytke virtakytkin päälle akun lataamisen mahdollistamiseksi.
- Kytke virtakytkin pois päältä akun virran säästämiseksi, kun et lataa tai et käytä REVIVE M4 Pneumaattista konsolia.
- Akun varaustaso näkyy jatkuvasti akun tilan merkkivaloissa.

KÄYTTÄMÄLLÄ MOBIILISOVELLUSTA BLUETOOTH-YHTEYDEN KAUTTA

- Valitse hoitotila
- Muokkaa hoitoparametreja
- Käynnistä tai pysäytä konsoli älypuhelimella
- Käyttöhistorian hakeminen konsolista