

MUELLER® RECOVERYGARE™ REVIVE™

PACOTE M2 — RÁPIDO GUIA DA CONSOLA PNEUMÁTICA



Faça scan
para
instruções
completas

1 BOTÃO DE ENERGIA

Usado para meter a consola pneumática M2 em On/Off

2 BOTÃO DE START/STOP

Usado para iniciar ou parar o tratamento. Para pausar o tratamento, clique em start/stop por 3 segundos. Clique start/stop novamente para resumir

3 ESTADO DA BATERIA

Indica quanta carga tem na bateria

4 BOTÃO TEMPORIZADOS

Usado para ajustar o comprimento do tempo de tratamento

5 INDICADOR DO ESTADO

- ☐ Ligado
- ☒ Tratamento a decorrer
- ☐ Indicação de Erro

6 BOTÃO DE PRESSÃO

Leve – 20 a 35 mmHg
Média – 40 a 65 mmHg
Intensa – 70 a 100 mmHg

7 SOQUETE ADAPTOR DC

Usado para conetar o adaoptor de energia universal

8 PORTAS DE CONEXÃO DE AR (2)

Usadas para conetar as roupas à consola pneumática

9 PLUG DE BLOQUEIO DA CONEXÃO DE AR

Use o plug bloqueador quando apenas uma roupa está em uso



MUELLER RECOVERY CARE

REVIVE™

M2 PACK EQUIPAMENTO — GUIA RÁPIDO CONSOLA PNEUMÁTICA

USANDO A CONSOLA PNEUMÁTICA REVIVE M2

1. Coloque a consola REVIVE em uma superfície plana e estável e insira o adaptador de energia no soquete adaptador DC na consola para carregar a bateria. **O Interruptor de Energia deve estar ligado para carregar a bateria**
2. Coloque a roupa e conecte as mangueiras da roupa
3. Insira o Plug Bloqueador para bloquear a saída de ar não utilizada para uso de uma peça de roupa
4. Defina a pressão de tratamento ao premir e rodar o botão da pressão (A pressão recomendada para iniciantes é de 40 mmHg)
5. Prima o botão de Tempo  para definir o tempo do tratamento para 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, 60 minutos ou modo contínuo
6. Selecione o Tempo de ESPERA premindo o botão Time 
 - Curto HOLD – Premir por 3 segundos (1 bipe)
 - Médio HOLD – Soltar e premir novamente por mais 3 segundos (2 bipes)
 - Longo HOLD – Soltar e premir novamente por mais 3 segundos (3 bipes)
7. Comece o tratamento ao premir o botão Start/Stop 



Faça scan
para
instruções
completas



CARREGAR A CONSOLA PNEUMÁTICA REVIVE M2

- Ligue o Interruptor de Energia para permitir que a bateria seja carregada
- Desligue o Interruptor de Energia para conservar bateria quando não estiver carregando ou usando a Consola Pneumática REVIVE M2
- O nível de bateria é mostrado continuamente pelos indicadores de estado da bateria